

PALOMAT - Paletten-Magazin und -Stapelgerät

Bedienungsanleitung

Palomat aufstellen:

*Stellen Sie den Palomat Flexomatic auf einen ebenen Untergrund.
Der Palomat muß nicht unbedingt am Boden befestigt werden.
Doch das empfiehlt sich, wenn der Palomat mit dem Gabelstapler bestückt wird.
Zur Befestigung auf dem Boden ist die schwarze Sicherheitsgrundplatte abzunehmen.*

Palomat anschließen:

Vor der Inbetriebnahme des Palomat:

- *Bedienungsanleitung lesen.*
- *Luftzufuhr am Filterregler anschließen.*
- *Die Luftzufuhr muss für die Wartung, Instandhaltung oder ähnliche Arbeiten abschaltbar sein.*
- *Der Zuführschlauch muss bei einer Maximallänge von 25 m einen lichten Durchmesser von mindestens ½ Zoll (12,7 mm) haben, bei einer Länge von 25 – 75 m = ¾ Zoll (19 mm).*
- *Der Zuführschlauch ist gegen eine unbeabsichtigte Unterbrechung zu sichern.*
- *Der Palomat wird mit einer Automatik geliefert und ist deshalb an 240 V, 50 Hz mit Schutzleiter anzuschließen.*
- *Achtung: Vor Inbetriebnahme ist der Wasserabscheider unter der rechten Seitenplatte zu kontrollieren.*
- *Hiernach folgt der Betrieb des Palomat.*

Palomat anwenden und Funktionen:

Beschreibung der Funktion „Stapeln“

1. *Der Palomat ist gemäß Abschnitt „Aufstellung“ einsatzbereit.*
2. *Kontrollieren Sie, daß die Anzeige „Stapeln“ leuchtet.*
3. *Drücken Sie auf „AUTO“ (Automatic)*
4. *Der Palomat ist nun betriebsbereit.*
5. *Eine Palette wird in den Palomat gefahren.
Palettenheber oder Gabelstapler entfernen.
Die Palette wird gestapelt.*
6. *Vorgang bis zum Punkt 5 wiederholen, bis Maximalzahl von Paletten erreicht ist.*
7. *Wenn die maximale Palettenzahl erreicht ist,
die Taste „Pfeil nach unten“ ca. 5 Sekunden lang drücken.*
8. *Darauf setzt der Palomat den gesamten Palettenstapel auf dem Hallenboden ab.*
9. *Der Palettenstapel kann nun entnommen werden.*

Beschreibung der Funktion „Abstapeln“

1. *Der Palomat ist gemäß Abschnitt „Aufstellung“ einsatzbereit.*
2. *Kontrollieren Sie, daß Anzeigen „Abstapeln“ und „AUTO“ (Automatic) leuchten.*
3. *Ein Palettenstapel wird in den Palomat gefahren.*
4. *Der Palomat hebt nun den Stapel an und stapelt eine Palette ab.*
5. *Die Palette kann entnommen werden.
Ca. 10 Sekunden, nachdem die Palette entnommen wurde, wird eine neue
Palette auf dem Hallenboden abgesetzt.*
6. *Wenn der Palomat leer ist, Punkt 3-4-5-6 wiederholen.*

Es kann zwischen „Paletten abstapeln“ und „Paletten stapeln“ im „AUTO“- Modus frei gewählt werden.

Achten Sie stets darauf, während der Bedienung des Palomat auf der rechten Seite zu stehen.

Beachten Sie die Zeitverzögerung im Automatik-Betrieb !

Beim Stapeln erfolgt der Stapelvorgang an der zuletzt eingeführten Palette nach 8 Sekunden. Beim Abstapeln wird die nächste Palette nach 10 Sekunden auf dem Boden abgesetzt.

Palomat bedienen am Paneel:

Die Bedienung des Palomat kann manuell oder automatisch erfolgen.

Die Manuell-Seite des Bedienpaneels muss nur benutzt werden zur Entnahme von ganzen Palettenstapeln.

Die Bedienung des Paneels ist nur beim Wechsel zwischen Stapeln und Abstapeln, sowie beim Herausnehmen eines ganzen Palettenstapels notwendig.

MAN	leuchtet grün	Manuell-Modus. Die Hubzylinder lassen sich über die Pfeiltaste nach oben oder unten bewegen
Pfeil nach oben:	leuchtet grün	Die Hubzylinder gehen nach oben
Pfeil nach unten:	leuchtet gelb	Die Hubzylinder gehen nach unten.
AUTO	leuchtet gelb	Automatic-Modus: Automatisches Stapeln oder Abstapeln

Wichtig:

Bei Gebrauch der Manuell-Seite des Paneels ist darauf zu achten, daß ein Arbeitstakt erst in die obere oder untere Endstellung gefahren sein muss, bevor der „Pfeil nach oben / Pfeil nach unten“ losgelassen werden kann.

Welche Funktion, Stapeln oder Abstapeln, gerade läuft, lässt sich an der Leuchtanzeige auf dem Display erkennen.

*Bild Palettenstapel
Pfeil nach links
= Abstapeln*

*Bild Palettenstapel
Pfeil nach rechts
= Stapeln.*